


navibook

# 取扱説明書

Open Air Wearable Stereo  
Headphone

NB200

---



# パッキングリスト



navibookヘッドセット\*1



Bluetooth Dongle\*1



充電ケーブル\*1



キャリングケース\*1



保証書\*1

# 製品概要

## マルチファンクションボタン

- 3秒間長押し ..... オン/オフ
- 短く押す ..... 電話に出る/電話を切る/音楽再生/一時停止
- オフ状態で5秒間長押し ..... Bluetoothペアリング状態に入ります
- 3回連続で押す ..... 2番目のBluetoothデバイスのペアリング状態に入ります

## ミュートボタン

- 短く押す ..... 通話中にマイクをミュートにします
  - もう一度押す ..... ミュートを解除します
  - 3秒間長押し ..... スマホの音声アシスタントを起動します
- \*ミュート後に話すと、「Muted」の提示音が出ます。

## 音量-

- 短く押す ..... 音量を下げます
- 2秒間長押し ..... 前の曲を再生します

## 音量+

- 短く押す ..... 音量を上げます
- 2秒間長押し ..... 次の曲を再生します

## マーク

- 通話/録音時 ..... 口元にご調整ください
- 音楽を聴く/通話をしない時 ..... 上に折りたたんでください

# 充電方法

初めて使用する前に、まずヘッドセットを完全に充電してください。

充電方法: Type-C充電ケーブルで充電する

1. 付属のType-Cケーブルを使ってアダプターと接続して充電してください。
2. 本製品にはアダプターが含まれていません
3. 充電中は本機をなるべくご使用にならないでください。



バッテリー容量	183mAh
通話時間	≈12時間
メディア再生	≈18時間
充電時間	≈1時間
急速充電時間	充電5分間≈2時間

\*クイックアダプター必要

## ヘッドセットのLEDステータス表示

### 1. Bluetooth 接続状態

赤色と青色で交互に点滅する	ペアリングモード
青色で点滅しする	稼働中
赤色で点滅しする	残量不足
赤色で点灯する	ミュート中

### 2. 充電状態 (充電時のみ)

青色で点灯しする	充電完了
赤色で点滅しする	充電中

# Dongle接続

navibookはDongleを介してPCに接続します



## 1.接続方法

同梱のBluetooth DongleをPCのUSBポートに差し込み、LEDが青色で点滅します。ヘッドセットは、起動後、自動的にDongleとペアリングして接続します。接続後、LEDが青色で点灯します。

\*Navibookヘッドセットは最多2台のデバイスと接続できます。既に2つのデバイスと接続している場合、Dongleと接続する前には1つのデバイスを切断してください。

-----  
ご注意:

-Windowsシステムは、通常、新しくインストールされたヘッドセットをデフォルトのオーディオ入出力デバイスとして設定します。ヘッドセットをデフォルトデバイスに設定していない場合、PCの右下のサウンド設定アイコンをクリックし、**「NB200」**を再生デバイスとして選択・確認してからお使いください。

-MACOSシステムは、新しくインストールされたヘッドセットをデフォルトのオーディオデバイスとして設定しません。成功にインストールした後、手動で設定画面に入り、サウンド設定を開き、**「NB200」**を入力デバイスとして選択し、また**「NB200」**を出力デバイスとして選択すると、ご使用いただけます。

# Dongle接続

navibookはDongleを介してPCに接続します

## 2. Dongleとnavibookの接続

**自動再接続** navibook とDongleの接続が遠距離により切断された後、5分以内に正常のBluetooth距離に戻ると、自動的に再接続できます。

**ボタン再接続** 5分間で接続がない場合、Dongleはスタンバイモードに入り、LEDは消灯します。

**ボタン再接続** navibook とDongleの接続が遠距離により切断された後、5分以後に正常のBluetooth距離に戻ると、Dongleボタンを押すことで再接続できます。

## 3. 新しいNB200と接続

Dongleのボタンを3秒ぐらい、LEDが赤色と青色で交互に点滅するまで長押しします。新しいNB200をオンにして、ペアリング状態に入って接続します。接続成功後、LEDが青色で点灯します。

ご注意：DongleはNB200モデルのヘッドセットだけと接続できます。

## 4. DongleのLEDステータス表示

青色でゆっくり点滅する .....	デバイス接続が切断されました/ ヘッドセットに接続されていません
赤色と青色で交互に点滅する .....	ペアリングモード
青色で点灯する .....	ペアリング成功/音楽再生
赤色で点灯する .....	ヘッドセットのマイクをミュートにします

# Bluetooth 接続

navibookはBluetooth でモバイルデバイスに接続します

## 1.navibookペアリングモードを起動する

オフ状態で、ヘッドセットのインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、マルチファンクションボタンを長押ししてペアリングモードに入ります。3秒ぐらいで長押しと電源が入り、LEDが青色で点滅します。ペアリング歴史のあるデバイスが自動的に接続します。もし電源が入ってから/接続きれてから20秒以内でに接続するデバイスがない場合、ヘッドセットはペアリングモードに入り、LEDが赤と青で交互に点滅します。

## 2.navibookをBluetoothデバイスとペアリングして接続する

モバイルデバイスのBluetoothをオンにして、Bluetooth リストで「NB200」を選択してペアリングします。ペアリング成功した後、ヘッドセットのLEDはゆっくりと青く点滅します。

## 3.navibookを2台目のBluetooth デバイスとペアリングして接続する

1台目のBluetooth デバイスを成功に接続した後、マルチファンクションボタンを3回短く押し、再びペアリングモードに入ります。同時に、ヘッドセットのLEDは赤と青に交互に点滅します。その後、前文を参照し、2台目のデバイスを接続してください。

\*navibookは最多同時に2台のBluetooth デバイスと接続できます。

ご注意: navibookにはリセットボタンがありません。ソフトウェアがフリーズしたら自動的にリセットされます。静電放電などの原因でフリーズしたら、Type-Cケーブルを使って充電してリセットします。

# メンテナンス

- 使い終わる時、マイクを折りたたみ、ヘッドセットをキャリングケースに入れてください。
- ヘッドセットを使い終わる時、電源を切ってください。
- ヘッドセットを長時間保管する場合、バッテリーがフル充電していることを確認してください。
- 製品が汚れたら乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドセットの中に水が入らないようにご注意ください

## 保証

お買い上げ日から1年以内に、正常使用中に故障が発生した場合、本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご持参ください。



## その他のサポート

販売元: 株式会社ミティ

E-mail: [service@mitistyle.jp](mailto:service@mitistyle.jp)

U R L: [www.mitistyle.jp](http://www.mitistyle.jp)

Bluetooth (Bluetooth)はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。  
すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。



220-JP6878

